



 **POSH**
M O B I L E

Manual de Usuario

**Memo
S580**

Bienvenido a POSH

Guía rápido de S580

El S580 está diseñado con el sistema Android, soporta dual SIM y doble modo de espera. A excepción de la función de comunicación estándar, también soporta contactos, mensajería, correo electrónico, música, vídeo, radio FM, Bluetooth, Wi-Fi, reloj, calculadora y agenda, etc, para su uso diario. También puede descargar más aplicaciones de Play Store o de terceros al mercado para facilitar las necesidades de trabajo y de recreación.

Atención: Por favor, no desmonte la unidad usted mismo. Continúe con el punto de venta o el centro de servicio posventa para su posterior análisis y reparación solamente. Es necesario presentar un certificado de garantías.

Instrucciones de Seguridad.

- 1、 Aunque el S580 está diseñado con el modo de vuelo, todavía se recomienda apagar la unidad mientras se encuentre a bordo de un avión.
- 2、 Por favor, observe las normas y leyes locales con respecto llamando al conducir. Se recomienda usar el altavoz o auricular Bluetooth cuando usted está conduciendo un coche.
- 3、 Cuando usted está alrededor de la estación de almacenamiento de gas, químicos o sustancias explosivas, se deberán seguir las leyes y señales pertinentes acerca del uso del teléfono celular.
- 4、 No ponga la batería, el teléfono celular, o cargador en horno de microondas u otros equipos de alta temperatura. Puede provocar daños en los accidentes de circuito o fuego.
- 5、 No exponga la unidad a lugares con alta temperatura.; alta humedad o polvo. Todo ello puede conducir a un mal funcionamiento.
- 6、 No coloque la unidad de forma desigual o irregular para evitar daños de caída.
- 7、 No desmonte la unidad usted mismo. Puede causar daños, fugas eléctricas o mal funcionamiento del circuito.
- 8、 No desmonte la batería; puede causar pérdidas en la batería, quemaduras en la piel o una explosión. Batería desgastada se debe poner en el cubo de basura especial. Es necesario reemplazar la batería si tiene un bulto.
- 9、 No desarme el cargador. Puede causar lesiones, incendio eléctrico o daños del cargador.
- 10、 Fuente de alimentación 22V AC Uso, otra tensión podría provocar una fuga eléctrica, incendio o daños en el precio.
- 11、 No cargue bajo húmedo, el sol o cerca de otros líquidos. Puede causar una fuga eléctrica, fuego o daño de la carga.

Especificaciones

Tamaño de la Pantalla	5.9 Pulgadas
Resolución	480x800 pixeles
CPU	MT6572 Cortex A7
Sistema	Google Android
RAM	512MB
flash	4GB

GSM Frecuencia	GSM850/900/1800/1900MHz (GPRS/EDGE)
3G Frecuencia	WCDMA900/2100MHz
Almacenamiento externo	Micro SD (Max 32GB)
cámara	En frente 0.3, atras 5M
L-Sensor	Y
Sensor de la gravedad	3(X/Y/Z)Axis
Sensor de proximidad	Y
brújula	Y
giroscopio	Y
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	Y
GPS	Y
Potencia de salida	DC 5V/1A
capacidad de la batería	2500mAh
dimensión	165.3*90.3*9.9 mm
peso	约 255g

Tapa de la batería de apertura

Suavemente abierta en la marca de abertura inferior derecha esquina con la uña del dedo.



Apagar o Prender

Encendido mediante una presión prolongada del botón de encendido en el lado derecho de la unidad hasta que aparezca la imagen de arranque.

Apague una presión prolongada del mismo botón; elegir entre el diálogo emergente cabo.

Despertar Sistema

El S580 estará en modo de reposo y bajo llave cuando no se utiliza, despertar a la unidad por el botón de encendido pulsación corta, y luego desbloquear la unidad.

Entrada de Texto

El S580 viene preinstalado con el software de entrada, introduzca **【Menú】** → Configuración →

Idioma e introducción → predeterminado para definir el método de favorito.

Sugerencias de Funcionamiento.

- 1、 la vida de la batería se puede ampliar mediante la descarga a fondo mensual y la carga.
Cargue la unidad después de que se consume una vez al mes.
- 2、 el uso de brillo automático.
- 3、 Activar Bluetooth, GPS, datos, la función Wi-Fi sólo en función de las necesidades reales.
- 4、 Cambiar a modo de vuelo en lugares sin señal, la búsqueda de la señal hará que los residuos de la reserva de la batería.
- 5、 Uso de Bluetooth o auriculares para contestar el teléfono, para reducir la radiación.
- 6、 cierre Regularmente las aplicaciones en segundo plano para ahorrar energía. Método: tocar el botón virtual de aplicaciones de fondo, pulse las aplicaciones y diapositiva a la izquierda o derecha.

Comienzo

Montar Tarjeta SIM



Sugerencia: SIM1 para GSM/WCDMA
SIM2 solo para GSM

Comunicacion

Llamada Saliente

Toque  e introduzca el teclado de marcar, introduzca los números, y diciendo en voz alta para

el audio o la comunicación de vídeo. Mientras que usted está ingresando, una lista rápida de contactos, incluyendo los números que ha seleccionado se abrirá hacia fuera, usted puede elegir de que el número que desea.

En la interfaz de teléfono, toque  para buscar sus contactos y toque  para agregar un nuevo contacto.

Llamada entrante

Deslice hacia la derecha para contestar la llamada entrante, deslice hacia la izquierda para colgar la llamada. Pulse los botones laterales de volumen para ajustar el volumen.

SUGERENCIA: Tras una llamada entrante, pulse el botón de volumen o el botón de encendido para apagar el tono de llamada.

Datos Móviles

Activar Fecha Móvil

Introduzca Configuración → Más → Redes móviles → Activar datos móviles. Navegar por la Web o inicia sesión en el chat aplicaciones consumirán fecha móvil; se sugiere utilizar la conexión Wi-Fi como primera opción.

Configuración Básica

Fondos escenario

Introduzca los ajustes, encontrar la pared de papel en la configuración de pantalla. Seleccione su imagen favorita de la carpeta de imágenes como fondo de pantalla. O usted puede establecer con las siguientes medidas:

1. Vacíos de escritorio pulsado, seleccione su fondo de pantalla favorito en el cuadro de diálogo emergente.
2. Ir a Galería, comprobar en la foto, toque un botón de opción y establecerla como fondo de pantalla.

Añadir al acceso directo del escritorio

Entre en el menú y seleccione widgets o aplicaciones, a largo pulse el icono y tire de ella hasta el escritorio.

Si desea crear una carpeta en el escritorio, a largo pulsar un widget o aplicación, y tire de ella por encima de otra aplicación para formar una carpeta.

Ajuste de audio

Ir a la configuración de dispositivos → → Perfiles de audio → perfiles predefinidos → Tono de llamada, tono de llamada para seleccionar incrustado.

Si desea establecer una canción favorita como tono de llamada, vaya a Música → Opción → Usar como tono de llamada.

Configuración de Seguridad

Vaya a Ajustes → Seguridad, la creación de servicios de seguridad.

You can choose to lock the unit with slide, face unlock, pattern, PIN or password. Just follow the indications.

Bloqueo de la tarjeta SIM Set

Cuando la tarjeta SIM está bloqueada, es necesaria una contraseña de PIN cada vez que entra en la interfaz inicial.

Advertencia: 3 de entrada incorrecta consecutivo se bloqueará la unidad. Por favor, póngase en contacto con el operador local para reiniciar la unidad.

Restablecer los datos de fábrica

Vaya a Ajustes → Copia de seguridad y restablecimiento → Restablecer datos de fábrica. Por favor, preste atención a que después de un reinicio, todas las aplicaciones instaladas se borrarán. Por favor, copia de seguridad de los datos antes de utilizar esta función.

Puede utilizar una aplicación de terceros para hacerlo, los pasos de la siguiente manera:

1. Vaya a Ajustes → Opciones → Desarrollador encienden Opciones → Depuración de USB; conectar S580 con el ordenador, abra el software de terceros, seleccione su teléfono celular una copia de seguridad de datos → → elegir a los mensajes de copia de seguridad, contactos, aplicaciones.
2. Para restaurar los datos, por favor, siga las mismas operaciones que anteriormente.

Conexiones

conexión USB

Cuando se conecta a través de USB con el ordenador, se puede encontrar consejos de texto de las notificaciones, y se nota un icono de conexión USB. Deslice notificaciones hacia abajo, seleccione Conexión USB → Activar almacenamiento USB. Ahora usted puede utilizar su teléfono celular como una unidad USB.

Bluetooth

Vaya a Ajustes → Bluetooth para activar o desactivar la función Bluetooth.

Consejos: El dispositivo sólo puede ser visible para otros dispositivos Bluetooth cuando se establece la conexión Bluetooth visibles para todos los dispositivos Bluetooth cercanos.

Aplicaciones de terceros y juegos

Algunas aplicaciones de terceros y los juegos pueden no ser capaces de instalar o función o causará el reinicio de la unidad, la congelación del sistema o la pantalla en blanco. Es problema de incompatibilidad causada por software de terceros. No es problema de la calidad de la unidad. Si usted ha llegado a través de los puntos anteriores (unidad y su problema de hardware no incluido), por favor, operar de la siguiente manera:

1. Elija Restablecer datos de fábrica.
2. Vaya a Ajustes → Aplicaciones → desinstalar la aplicación problema.

Solución de Problemas

problema anormal	solución
señal débil	Puede ser que sea débil cobertura de su operador actual, diríjase por favor a otros lugares con la señal más fuerte.
	Si oye un tono de ocupado , es la mala conexión debido a la temporada alta. Inténtelo de nuevo más tarde.
Echo ocasional o ruidos	Es causada por la mala calidad de algunos de puerta de enlace troncal o banda de señal deficiente, puede pasar a otros lugares con la señal más fuerte.
La batería no carga	Batería o el cargador roto. Conecte el dispositivo con el USB al ordenador para cargar si el cargador está roto . Póngase en contacto con los distribuidores locales para el reemplazo .
	La temperatura de operación . del dispositivo es de entre -10 °C ~ 50 °C . Por favor, preste atención al medio ambiente se carga para evitar alta o baja temperatura .
	Por favor, compruebe si los conectores están bien colocados .
Tiempo de espera acortada	Demasiadas aplicaciones en segundo plano , por favor toquen fondo botón Aplicaciones y seleccione las aplicaciones para ser detenido por deslizamiento hacia la izquierda o la derecha.
	Puede ser causada por una mala señal. El dispositivo será la búsqueda de la señal de todo el tiempo que consume gran cantidad de energía. Por favor, mueva a la fuerte zona de señal o cambie al modo de vuelo.
	Batería ha consumido su ciclo de vida. En condiciones de alta temperatura . medio ambiente, la vida de la batería será más corto , por favor cambie por una nueva batería.
	Por favor, desactive Bluetooth , Wi-Fi cuando no sea necesario.
El sistema no se iniciará.	Por favor, recargue .
La desconexión con la red.	SIM El producto sólo es compatible con WCDMA o GSM de la tarjeta SIM. Por favor seleccione la tarjeta SIM correcta.
	SIM está dañada o suelta conectado . Si está conectado suelta , límpielo con alcohol utilizando un paño de algodón. Si Ranura para tarjeta SIM está suelta , coloque un pedazo de papel para sostenerlo. O la ranura está rota, póngase en contacto con distribuidor local para

	reparar.
La desconexión con los datos móviles.	Tarjeta SIM no válido o falta de tarifa. Por favor comuníquese con el proveedor de red.
	Usted no está en el rango de servicios de red , por favor comuníquese con el proveedor de abrir el servicio de roaming .
	Compruebe si los datos móviles está desactivado . Por favor, consulte las operaciones de datos móviles.
Bloqueo de PIN.	Bloqueo de PIN , después de tres veces consecutivas de entrada incorrecta. Por favor comuníquese con el proveedor de red local para reiniciar.
Altavoces no funcionan.	Compruebe si el altavoz se cubrió o el dispositivo está en modo de silencio .
Pantalla nunca dim fuera.	Por favor, compruebe si el ajuste de tiempo de sueño es demasiado largo.

